

## Descripción

Perfil de acero inoxidable AISI 304 en forma de media caña cóncava, con dos alas de fijación. Sella completamente las uniones, evitando la acumulación de bacterias, filtraciones químicas y suciedad. Disponible en medidas de 25 mm y 38 mm, con acabado brillante.



Código	h	Código	h	Color
0681	10 x 10 mm	0683	10 x 10 mm	Brillante
0682	12 x 10 mm	0684	12 x 10 mm	Brillante

## Perfil

	<b>h:</b>	<b>a:</b>	<b>Largo:</b> 2,50 m
	10 x 10 mm	25 mm	
	12 x 10 mm	25 mm	
	10 x 10 mm	38 mm	
	12 x 10 mm	38 mm	

Consultar disponibilidad en tu país.

## Usos y aplicaciones

El zócalo Sanitario Plus previene la presencia de bacterias, filtraciones químicas y suciedad. Se ajusta a los ángulos internos de paredes revestidas, techos, uniones entre paredes y suelos, así como a las juntas entre azulejos y encimeras de cocina, y otras superficies expuestas a la humedad que requieren altos estándares de limpieza. Debido a su versatilidad, es adecuado para su uso en cámaras frigoríficas, industrias alimentarias, químicas y farmacéuticas, laboratorios, hospitales, clínicas, cocinas industriales, comedores, restaurantes, aeropuertos, supermercados y cualquier instalación con exigentes requisitos de higiene y limpieza.



## Ventajas

- Superficie lisa, resistente y con baja porosidad.
- Evita la acumulación de suciedad en las esquinas y filtraciones de líquidos.
- Alta resistencia a productos químicos y abrasivos.
- Eliminación efectiva de bacterias.
- Protección e higiene antihongos.

## Modo de colocación

1. Según el grosor de tus revestimientos, elige un perfil de 10 mm x 10 mm o 12 mm x 10 mm de altura, considerando 2 mm para el adhesivo.
2. Mide la superficie donde vas a colocar el perfil y córtalo con una sierra de mano con disco para acero.
3. Presenta el zócalo con el esquinero para definir dónde lo vas a posicionar.
4. Retira el film protector cuidadosamente para no dañar la superficie.
5. Aplica pegamento con una llana dentada en las dos superficies donde vas a instalar el perfil, luego colócalo y presiona las alas de fijación para que el adhesivo salga de las perforaciones. Ajusta las posiciones para que los elementos coincidan.
6. Instala el cerámico o porcelanato sobre las alas de fijación ajustando el nivel del revestimiento a la altura del perfil.
7. Coloca los esquineros disponibles para encuentros internos de dos caras, tres planos o externos, utilizando un adhesivo sellador de alta performance para metales (tipo Siloc o Sika).
8. Rellena completamente las juntas entre el revestimiento y el perfil con pastina o fragua.
9. Limpia inmediatamente con un paño o esponja húmeda para retirar el exceso de adhesivo.



## Limpieza y mantenimiento

Es fundamental la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas provoquen picaduras de corrosión. En aplicaciones exteriores como fachadas, las precipitaciones actúan como un limpiador eficiente. Es importante prestar especial atención a zonas de difícil acceso y asegurarse de eliminar todos los restos de polvo y otros elementos. Para aplicaciones en interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar la suciedad y posibles huellas dactilares. En acabados de alto brillo, se puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Al limpiar acero inoxidable, asegúrate siempre de enjuagarlo bien y secarlo completamente para evitar que se empañe.

Videos de corte y colocación disponibles en  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

